





SYMBOL MT2000-Serie


Kurzübersicht

<http://www.motorola.com/mt2070> Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
<http://www.motorola.com/mt2090>


IM ARBEITSBEREICH AUFHÄNGEN




Scanner in Ladestation einsetzen



EINLEGEN DES AKKUS




ENTNEHMEN DES AKKUS




ANSCHLÜSSE

Kabelanschlüsse der Ladestation




HINWEIS: Kabel können sich je nach Konfiguration unterscheiden. Wenn Sie ein externes Netzteil verwenden, schließen Sie zuerst das Stromkabel an der Ladestation und anschließend das Host-Kabel an. Schließen Sie zum Schluss das Stromkabel an der Steckdose an.


RS-232




USB



Tastaturweiche



IBM 46XX



FEHLERBEHEBUNG

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Troubleshooting“ (Fehlerbehebung) im Benutzerhandbuch der Symbol MT2000-Serie.

Scanner nicht funktionsfähig

Scanner hat keine Stromversorgung
Akku überprüfen

HINWEIS: Unter bestimmten Umständen kann es bei einem komplett leeren Akku bis zu 30 Minuten dauern, bis der Scanner wieder einsatzbereit ist. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Barcode wird nicht decodiert

Scanner nicht auf Barcodetyp programmiert

Scanner muss so programmiert sein, dass er den Barcode-Typ lesen kann

Barcode nicht lesbar

Barcode auf Fehler prüfen; Test-Barcode des entsprechenden Barcodetyps scannen

Scan-Anwendung wird nicht ausgeführt

Wählen Sie in der Startseitenanzeige des Scanners „Scan Item“ (Objekt scannen), um die Scan-Anwendung auszuführen

Barcode wird decodiert, jedoch keine Datenübertragung auf Host

Scanner ist nicht der mit dem Host verbundenen Ladestation zugewiesen

Weisen Sie den Scanner der Ladestation zu (mit Hilfe des PAIR-Barcode auf der Ladestation)

Ladestation nicht auf richtige Host-Schnittstelle programmiert

Host-Parameter des Scanners oder Bearbeitungsoptionen überprüfen

Schnittstellenkabel lose

Kabelverbindungen überprüfen

Scan-Daten falsch auf Host angezeigt

Die Kommunikationsparameter der zugewiesenen Ladestation stimmen nicht mit denen des Hosts überein.

Ladestation-Host-Parameter oder Parameteroptionen überprüfen

HINWEIS: Falls immer noch keine Daten an den Host übertragen werden, muss die Ladestation ggf. aus- und wieder eingeschaltet werden.

SYMBOL MT2000-SERIE – BARCODES ZUR PROGRAMMIERUNG

Host-Typen

RS-232-Host-Typen



STANDARD RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 MODE B



FUJITSU RS-232



NIXDORF RS-232 MODE A



OPOS/JPOS

Host-Typen mit USB-Schnittstelle



HID-TASTATUREMULATION



IBM HANDHELD-USB



ACTIVESYNC HOST

Host-Typen für Tastaturweiche



KOMPATIBEL MIT IBM PC/AT und IBM-PC

Funkfrequenz-Host-Typen



LADESTATION-HOST



PROFIL SERIELLER ANSCHLUSS (SLAVE)



BLUETOOTH-TASTATUREMULATION (HID SLAVE)



PROFIL SERIELLER ANSCHLUSS (MASTER)

IBM 46XX Host-Typen



PORT 5B



PORT 9B

Host-Modus



CABLE-PRIORITÄT



NUR CABLE



NUR WIRELESS

Sonstiges

Standardeinstellungen

Hinweis: Zugewiesene Scanner trennen beim Scannen von „Standardeinstellungen“ die Verbindung zur Ladestation.



STANDARDEINSTELLUNGEN

Zuweisung wird aufgehoben/Verbindung wird getrennt



ZUWEISUNG AUFHEBEN/VERBINDUNG TRENNEN

Scannen, um Eingabetaste hinzuzufügen (Wagenrücklauf/Zeilenvorschub)



SCAN-OPTIONEN



<DATEN><SUFFIX>



EINGABE

